



Vue en Élévation

NOTES :

- Installer la garniture sur l'emboîtement du tuyau avant de procéder à l'emboîtement des deux pièces.
- Il est important d'égaliser la tension de la **garniture d'étanchéité** à l'aide d'un tournevis en tournant celui-ci entre la garniture et le contour du tuyau. Tourner 2-3 tours sur le périmètre du tuyau pour permettre le bon positionnement de la garniture d'étanchéité. (Voir détail pour l'emplacement du tournevis)
- Il est fortement recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier - Tuvico^{MC}
- Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420



